

Подоконники FINEBER изготавливаются из композиции на основе поливинилхлорида и различных добавок. Лицевая сторона подоконника ламинируется ПВХ пленкой. Цвет нерабочей стороны – не нормируется.

Подоконники FINEBER выпускаются с прямоугольной и треугольной формой ячеек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Инструмент

1. Ножовка или иной инструмент для распила ПВХ-изделий;
2. Уровень;
3. Уголок измерительный;
4. Карандаш;
5. Рулетка;
6. Клинья монтажные или саморезы;
7. Клей-пена монтажная с коэффициентом расширения не более 70.

Подготовка основания

1. При необходимости удалить имеющийся подоконник. В случае сложности демонтажа – распилить и удалить по частям;
2. Очистить все поверхности от штукатурки, монтажной пены, пыли и других материалов с низкой адгезией. При наличии значительных трещин – заделать (зашпаклевать их) материалом схожим с основанием;
3. Для обеспечения адгезии покрыть поверхности грунтом;
4. Подготовить пазы в откосах не менее 20-30 мм с каждой стороны;
5. Подготовить опоры для подоконника (клинья монтажные или саморезы).

Подготовка подоконника

1. Монтажная ширина подоконника на 3-7 мм меньше ширины проема с учётом пазов в откосах;
2. Глубина заушины не более 25% глубины подоконника, но не более 60 мм. Свес подоконника не должен закрывать более половины глубины радиатора;
3. Длина заушин не более 50 мм.

Монтаж подоконника

1. Вырезать подоконник согласно рис. 1;
2. Проверить компенсационный зазор по ширине, вставив подоконник в пазы. Устанавливать подоконник «враспор» недопустимо.
3. Установить монтажные клинья или саморезы на основание согласно рис. 2 с соблюдением уровня. В помещениях с повышенной влажностью допускается устанавливать подоконник так, чтобы наружная кромка была ниже внутренней на 3-5 мм.
4. Внутренняя кромка подоконника должна полностью примыкать к подставочному профилю окна;
5. Равномерно нанести клей-пену на основание, не более 2/3 заполняемого объема. Придерживайтесь инструкции к клей-пене (смачивание перед нанесением, коэффициент расширения, температура применения и пр.). Зафиксировать подоконник;
6. Равномерно установить на подоконник тяжелые предметы (не менее 15 кг на 1 метр подоконника) до полного высыхания клей-пены (рис. 3);

7. Обрезать излишки клей-пены, удалить защитную плёнку;
8. Допускается применение силиконового или акрилового герметика для декоративного обрамления мест примыкания;
9. Заглушки обрезать по глубине заушины и приклеить к подоконнику.

